11-90-013

Funda para lluvia para Veloped (P) - Guía del usuario

Escanee el código QR con su teléfono inteligente o dispositivo para ver las indicaciones en el vídeo.


La funda para lluvia protege el asiento y la cesta del Veloped.

Diseño bicolor para andadores Veloped: plateado/negro



1 Sujete la cuerda.

Asegure la cuerda elástica alrededor del tubo superior de la estructura.
Nota: Dé vuelta a la funda para utilizarla en su color preferido.



2 Segundo punto de fijación.

Por otro lado, puede asegurar la funda para lluvia en el extremo trasero.



3 Punto de fijación frontal.

Envuelva el frente de la estructura con la funda para lluvia.



4 Al caminar.

Afloje las cuerdas elásticas traseras al caminar.



5 Guarde la funda para la lluvia.

Almacene la funda para lluvia en la cesta o en la bolsa con cremallera.



6 Listo para usar en tiempo lluvioso.